



¿Cómo instalar correctamente el PASE portátil?



Limpia la zona de tu parabrisas donde colocarás el tag y pega dos adhesivos.



Pega los dos adhesivos restantes sobre la base del tag.



Adhiere la base al parabrisas y coloca el tag portátil.