

¿Cómo instalar correctamente el **PASE** portátil?



Limpia la zona de tu parabrisas donde colocarás el tag y pega dos adhesivos.



Pega los dos adhesivos restantes sobre la base del tag.



Adhiere la base al parabrisas y coloca el tag portátil.



cavi@pase.com.mx
(55) 5950 1440

