

¿Cómo instalar correctamente la calcomanía **PASE**?



En la mayoría de los vehículos se puede adherir el **TAG PASE** en el interior del parabrisas a 2 cm de distancia por debajo de la base del espejo retrovisor.



CHEVROLET (Lumina, Venture) / PONTIAC

Los vehículos antes mencionados, en su mayoría cuentan con parabrisas color humo con una franja más clara a la altura del espejo retrovisor. En estos casos adherir el **TAG PASE** en el interior del parabrisas dentro de esa franja y centrado del lado del conductor. **NO** debe colocarse en la esquina del parabrisas.

NOTA: Aplica para todos los años, aún cuando la franja no sea visible.



Para los vehículos que se enlistan a continuación, se tiene que adherir el **TAG PASE** en el interior del parabrisas a 2cm de distancia de la parte media del espejo retrovisor, del lado del conductor y 1cm por debajo del borde superior del parabrisas.

BMW
CHEVROLET (Caprice, Cavalier, Corvette)
HONDA (CRV)
JEEP (Liberty y Wrangler)
LINCOLN
NISSAN (X-Trail)
RENAULT (Laguna, Megane)
AUDI

CADILLAC
CHRYSLER (Voyager)
JAGUARLAND ROVER
MERCEDES BENZ
PEUGEOT
SUBARU (SVX)
VOLVO (XC90, S80)

NOTA: aplica para todos los años.



hola@pase.com.mx

55 5950 1440

