

# ¿Cómo instalar correctamente la calcomanía **PASE**?



En la mayoría de los vehículos se puede adherir el **TAG PASE** en el interior del parabrisas a 2 cm de distancia por debajo de la base del espejo retrovisor.



CHEVROLET (Lumina, Venture) / PONTIAC  
Los vehículos antes mencionados, en su mayoría cuentan con parabrisas color humo con una franja más clara a la altura del espejo retrovisor. En estos casos adherir el **TAG PASE** en el interior del parabrisas dentro de esa franja y centrado del lado del conductor. **NO** debe colocarse en la esquina del parabrisas.

NOTA: Aplica para todos los años, aún cuando la franja no sea visible.



Para los vehículos que se enlistan a continuación, se tiene que adherir el **TAG PASE** en el interior del parabrisas a 2cm de distancia de la parte media del espejo retrovisor, del lado del conductor y 1cm por debajo del borde superior del parabrisas.

BMW  
CHEVROLET (Caprice, Cavalier, Corvette)  
HONDA (CRV)  
JEEP (Liberty y Wrangler)  
LINCOLN  
NISSAN (X-Trail)  
RENAULT (Laguna, Megane)  
AUDI

CADILLAC  
CHRYSLER (Voyager)  
JAGUARLAND ROVER  
MERCEDES BENZ  
PEUGEOT  
SUBARU (SVX)  
VOLVO (XC90, S80)

NOTA: aplica para todos los años.



[hola@pase.com.mx](mailto:hola@pase.com.mx)

55 5950 1440

